



ERF

Raumtemperaturfühler

Der PT 1000 Fühler wird im Innenraum des Gebäudes, in dem der Türluftschleier angebracht ist, montiert und erfasst kontinuierlich die aktuelle Raumtemperatur. Die gemessenen Werte werden an die TCX-Steuerplatine des Türluftschleiers übermittelt.

Je nach den voreingestellten Parametern passt die Steuerung automatisch die Lüfterstufe an und aktiviert bei Bedarf den Heizbetrieb, um den Innenbereich zuverlässig zu temperieren.

Technische Daten	
Fühler	PT 1000
Genauigkeit	Klasse B
WS Fühler	Edelstahl
Gehäuseabmessungen	82 mm x 54,6 mm x 32,3 mm
Farbe	Hellgrau
Schutzklasse	IP 65
Messbereich	-40 °C bis 180 °C

