



FTE

Frostschutzthermostat zum Schutz des Wärmetauschers

Das Frostschutzthermostat wird direkt am Wärmetauscher des Türluftschleiers installiert und schützt ihn zuverlässig vor Frostschäden. Ein 3 Meter langer Kapillarrohrfühler erfasst dabei die aktuelle Temperatur am Wärmetauscher.

Sobald die Temperatur unter den voreingestellten Schwellenwert von 7 °C fällt, sendet das Thermostat ein Signal an die Steuerplatine. Diese öffnet automatisch alle angeschlossenen Ventile und schaltet die Ventilatoren ab, um eine Auskühlung des Wärmetauschers zu verhindern.

Technische Daten	
Typ	FST-2, 1-stufig
Bereich	-18/13°C
Schutzart	IP 30
Schaltspannung	1,5 K
Schaltleistung	16 A, 250 V AC

