



FTM

Frostschutzthermostat zum Schutz des Wärmetauschers

Das Frostschutzthermostat wird direkt am Wärmetauscher des Türluftschleiers montiert und schützt zuverlässig vor Frostschäden. Ein 1 Meter langer Kapillarrohrfühler misst die Temperatur am Wärmetauscher.

Sobald die Temperatur unter den voreingestellten Schwellenwert von 7 °C fällt, sendet das Thermostat ein Signal an die Steuerplatine. Diese öffnet automatisch alle angeschlossenen Ventile und schaltet die Ventilatoren ab, um eine Auskühlung des Wärmetauschers zu verhindern.