



AT

Außentemperaturfühler

Der PT 1000 Außentemperaturfühler wird im Außenbereich des Gebäudes, das mit einem Türluftschleier ausgestattet ist, installiert und erfasst präzise die aktuelle Außentemperatur. Die Messwerte werden an die TCX-Steuerplatine des Türluftschleiers übertragen.

Basierend auf den eingestellten Parametern steuert die TCX-Platine automatisch die passende Lüfterstufe und wechselt selbstständig zwischen Sommer- und Winterbetrieb. So wird ein effizienter und bedarfsgerechter Betrieb des Türluftschleiers sichergestellt.

Technische Daten	
Fühler	PT 1000
Gehäuseabmessungen	82 mm x 54,6 mm x 32,3 mm
Farbe	Hellgrau
Schutzklasse	IP 65
Temperaturbereich	-30°C bis 70°C

